

ISTRUZIONI SERRATURA VISION



Codici di default (cambiare i codici di default)

Setup	5-0-5-0-5-0-5-0
Service	non installato
Manager	1-2-3-4-5-6
Utenti (1-9)	non installati

Apertura

- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.
- Se il ritardo è programmato attendere il conteggio.
- La finestra di apertura è indicata da un segnale acustico.
- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.

Apertura con override del tempo di ritardo

- Inserire il codice dell'utente override (9).
- Inserire il secondo codice e aprire entro 4 secondi.

L'introduzione del codice override durante il conteggio del ritardo consente l'apertura immediata della serratura.

Cambio codice (porta aperta)

- Mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.
- Inserire il vecchio codice.
- Inserire e confermare il nuovo codice.

Installare un utente

- Mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da installare (1-9).
- Inserire e confermare il codice dell'utente.

Per installare il codice Manager accedere alla funzione con il codice Service.

Gestione degli utenti

- Mantenere premuto il tasto 2 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager: il display visualizza il primo utente.
- Premere P per scorrere la lista degli utenti e visualizzare il loro stato.
- Premere 1 per installare un utente: inserire e confermare il codice.
- Premere 2 per disabilitare/abilitare un utente installato.
- Premere 3 per cancellare un utente installato.
- Premere OK per confermare l'operazione e uscire.

Cancellare un utente


- Mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep: inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da cancellare (1-9).
- L'utente è stato cancellato.

Per cancellare il codice Manager accedere alla funzione con il codice Service.

Test di funzionamento tastiera e serratura

- Mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.
- Inserire la sequenza di numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Per ogni tasto funzionante la tastiera emette un doppio beep.
- Per ogni tasto non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.
- Se tastiera e serratura non comunicano il display visualizza il messaggio NON RISPONDE.




CODICE 0 0 0 0 0 0	RITARDO 00:59
05:59 0 0 0 0 0 0	APRIRE SERRATURA




CAMBIARE 0 0 0 0 0 0

NUOVO 0 0 0 0 0 0	CONFERMA 0 0 0 0 0 0
----------------------	-------------------------

INSTALLA 0 0 0 0 0 0



CANCELLA 0 0 0 0 0 0



TEST

Cambio codice Setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 0.
- Inserire e confermare il nuovo codice Setup.

FUNZIONE
0 1 3 5 6 7 9

Installare il Service

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 1.
- Premere OK per confermare l'installazione del Service.
- Inserire e confermare il codice del Service.

+  S?

Cancellare il Service

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 3.
- Premere OK per confermare la cancellazione del Service.

X  S?

Reset della serratura e pre-setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 5.
- Il display visualizza il messaggio RESET.
- Premere OK per confermare l'operazione.
- Inserire un codice valido.
- La serratura è ora in pre-setup e apre premendo il tasto 1 (codice Setup 5-5-5-5-5-5-5).

RESET

Setup della serratura (serrature in pre-setup)

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup 5-5-5-5-5-5-5.
- Il display visualizza le seguenti opzioni (premere P per passare all'opzione successiva):
- CHANGE: cambio del codice di setup per uscire dalla modalità di pre-setup.
- SETUP: definire la configurazione della serratura (in grassetto la configurazione di default):
 - DELAY DOWN** - DELAY UP: modalità di conteggio del ritardo.
 - DUAL NO** - DUAL YES: apertura congiunta.
 - DIGITS 6** - DIGITS 7 - DIGITS 8: numero di cifre dei codici di apertura.

Tempo di ritardo

- Mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep: inserire il codice Manager o Service (o accedere alla funzione dal menu di Setup selezionando la funzione 9).
 - Il display visualizza il ritardo: inserire il nuovo ritardo (00-99min) e premere OK.
 - Il display visualizza la finestra: inserire la nuova finestra (01-19min) e premere OK.
- Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento e abbassato solo in finestra di apertura.

RITARDO
0 0 0 0 0 0

RITARDO
01 min?

FINESTRA
05 min?

Cambio della lingua

- Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep: il display visualizza la lingua attualmente in uso e la successiva disponibile.
- Premere OK fino a quando la lingua desiderata sarà selezionata.
- Premere P per uscire.

ITALIANO
ENGLISH?

Segnalazioni serratura

Operazione corretta: doppio beep. Operazione errata: beep prolungato.

✓ X

Penalità

Quattro codici errati: penalità di 5 minuti. Ulteriori due codici errati: penalità di 5 minuti.

PENALTY

Avviso di batteria scarica

Sostituire la batteria con una batteria alcalina 9V nuova.

BATTERIA
SCARICA

Interrompere un'operazione

Per interrompere il conteggio del tempo di ritardo premere P.

Se si commette un errore inserendo un codice premere P per spegnere il display e ripetere l'operazione.