

Istruzioni d'uso serrature ad apertura con chiave dallas

Ogni operazione corretta viene segnalata con un doppio beep, ogni operazione incorretta viene segnalata da un beep prolungato.

Penalità

Dopo quattro tentativi di apertura errati la serratura entra in penalità per 5 minuti. Durante la penalità il led lampeggia ogni 10 secondi. Dopo la penalità altri due tentativi di apertura errati faranno ricominciare la penalità.

Avviso di batteria scarica

Una serie di beep durante l'apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire la batteria scarica con una batteria alcalina nuova.

Apertura con chiave dallas (utenti)

Digitare l'ID dell'utente e appoggiare la sua chiave dallas al lettore.

Attendere il conteggio del tempo di ritardo se programmato: il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un beep ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo e l'inizio della finestra di apertura.

Digitare l'ID dell'utente e appoggiare la sua chiave dallas al lettore: la tastiera emette un doppio beep.

Aprire la porta entro 4 secondi.

Apertura con codice (Manager)

Digitare il codice Manager (codice di default 1-2-3-4-5-6).

Attendere il conteggio del tempo di ritardo se programmato: il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un beep ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo e l'inizio della finestra di apertura.

Digitare il codice Manager: la tastiera emette un doppio beep.

Aprire la porta entro 4 secondi.

Apertura congiunta

Digitare l'ID del primo utente e appoggiare la sua chiave dallas al lettore.

Attendere il conteggio del tempo di ritardo se programmato: il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un beep ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo e l'inizio della finestra di apertura.

Digitare l'ID del primo utente e appoggiare la sua chiave dallas al lettore; ripetere l'operazione con ID e chiave del secondo utente: la tastiera emette un doppio beep.

Aprire la porta entro 4 secondi.

Cambio codice Manager - F0 (eseguire l'operazione sempre a porta aperta).

Premere e mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.

Digitare il vecchio codice: la tastiera emette un doppio beep.

Digitare il nuovo codice: la tastiera emette un doppio beep.

Digitare il nuovo codice per conferma: la tastiera emette un doppio beep.

Cambiare il codice di default prima dell'utilizzo.

Eseguire una prova di apertura prima di richiudere la porta.

Installare un utente - F1

Premere e mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Digitare l'ID dell'utente da installare (1-9): se l'utente è disponibile la tastiera emette un doppio beep.

Inserire la chiave dallas dell'utente.

Confermare la chiave dallas dell'utente.

Se la serratura è programmata con apertura congiunta, l'ID e la chiave dallas di un utente dovranno essere introdotti prima di premere e tenere premuto il tasto 1.

Cancellare un utente - F3

Premere e mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Digitare l'ID dell'utente da cancellare (1-9).

L'utente è stato cancellato.

Se la serratura è programmata con apertura congiunta, l'ID e la chiave dalle di un utente dovranno essere introdotti prima di premere e tenere premuto il tasto 3.

Test di funzionamento tastiera e serratura - F5

Premere e mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.

Digitare la sequenza di numeri da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

Per ogni tasto corretto e funzionante la tastiera emette un doppio beep. Per ogni tasto incorretto o non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.

Controllo stato utenti - F7

Premere e mantenere premuto il tasto 7 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager e premere il tasto corrispondente all'utente (1-9).

- Doppio beep – utente installato.
- Singolo beep – utente cancellato.
- Beep prolungato – utente non disponibile.

Tempo di ritardo - F9

Premere e mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Inserire i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (es. 01 e 01 per programmare 1 minuto il ritardo e 1 minuto la finestra di apertura).

Confermare i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (es. 01 e 01).

Note per la programmazione del tempo di ritardo:

- Valori del tempo di ritardo: 00-99min
- Valori della finestra di apertura: 01-19min
- Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento, può invece essere abbassato solo in finestra di apertura.