

# ISTRUZIONI SERRATURA VISION



## Codici di default (cambiare i codici di default)

Setup	5-0-5-0-5-0-5-0
Manager	1-2-3-4-5-6
Service e utenti (1-9)	non installati

## Apertura

- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.
- Se il ritardo è programmato attendere il conteggio.
- La finestra di apertura è indicata da un segnale acustico.
- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.

## Apertura con override del tempo di ritardo

- Inserire il codice dell'utente override (9).
- Inserire il secondo codice e aprire entro 4 secondi.

L'introduzione del codice override durante il conteggio del ritardo consente l'apertura immediata della serratura.

## Cambio codice (porta aperta)

- Mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.
- Inserire il vecchio codice.
- Inserire e confermare il nuovo codice.

## Installare un utente

- Mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da installare (1-9).
- Inserire e confermare il codice dell'utente.

Per installare il codice Manager accedere alla funzione con il codice Service.

## Gestione degli utenti

- Mantenere premuto il tasto 2 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager: il display visualizza il primo utente.
- Premere P per scorrere la lista degli utenti e visualizzare il loro stato.
- Premere 1 per installare un utente: inserire e confermare il codice.
- Premere 2 per disabilitare/abilitare un utente installato.
- Premere 3 per cancellare un utente installato.
- Premere OK per confermare e uscire.

## Cancellare un utente

- Mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep: inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da cancellare (1-9).
- L'utente è stato cancellato.


Per cancellare il codice Manager accedere alla funzione con il codice Service.

## Test di funzionamento tastiera e serratura

- Mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.
- Inserire la sequenza di numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Per ogni tasto funzionante la tastiera emette un doppio beep.
- Per ogni tasto non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.
- Se tastiera e serratura o interfaccia allarme non comunicano il display visualizza il messaggio NON RISPONDE.

CODICE 0 0 0 0 0 0	RITARDO 00:59
-----------------------	------------------

05:59 0 0 0 0 0 0	APRIRE SERRATURA
----------------------	---------------------



CAMBIARE 0 0 0 0 0 0
-------------------------

NUOVO 0 0 0 0 0 0	CONFERMA 0 0 0 0 0 0
----------------------	-------------------------

INSTALLA 0 0 0 0 0 0
-------------------------

+ ID= _ ?
-----------

+ ID= 1
---------

ID= 2
-------

× ID= 3
---------

CANCELLA 0 0 0 0 0 0
-------------------------

× ID= _ ?
-----------

TEST
------

### Cambio codice Setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 0.
- Inserire e confermare il nuovo codice Setup.

FUNZIONE  
0 1 3 5 6 7 9

### Installare il Service

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 1.
- Premere OK per confermare l'installazione del Service.
- Inserire e confermare il codice del Service.

+  S?

### Cancellare il Service

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 3.
- Premere OK per confermare la cancellazione del Service.

X  S ?

### Reset della serratura e pre-setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 5.
- Il display visualizza il messaggio RESET.
- Premere OK per confermare l'operazione.
- Inserire un codice valido.
- La serratura è ora in pre-setup e apre premendo il tasto 1 (codice Setup 5-5-5-5-5-5-5).

RESET

### Setup della serratura (serrature in pre-setup)

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup 5-5-5-5-5-5-5.
- Il display visualizza le seguenti opzioni (premere P per passare all'opzione successiva):
- CHANGE: cambio del codice di setup per uscire dalla modalità di pre-setup.
- SETUP: definire la configurazione della serratura (in grassetto la configurazione di default):

**DELAY DOWN** - DELAY UP: modalità di conteggio del ritardo.

**DUAL NO** - DUAL YES: apertura congiunta.

**DIGITS 6** - DIGITS 7 - DIGITS 8: numero di cifre dei codici di apertura.

### Tempo di ritardo

- Mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep: inserire il codice Manager o Service (o accedere alla funzione dal menu di Setup selezionando la funzione 9).
- Il display visualizza il ritardo: inserire il nuovo ritardo (00-99min) e premere OK.
- Il display visualizza la finestra: inserire la nuova finestra (01-19min) e premere OK.

Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento e abbassato solo in finestra di apertura.

RITARDO  
0 0 0 0 0 0

RITARDO  
01 min?

FINESTRA  
05 min?

### Cambio della lingua e versione firmware

- Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep: il display visualizza il numero di serie e la versione firmware.
- Premere P: Viene visualizzata la lingua attualmente in uso e la successiva disponibile.
- Premere OK fino a quando la lingua desiderata sarà selezionata e premere P per uscire.

ITALIANO  
ENGLISH?

42C1AH90  
VER. 01.01

### Segnalazioni serratura

Operazione corretta: doppio beep. Operazione errata: beep prolungato.

✓ X

### Penalità

Quattro codici errati: penalità di 5 minuti. Ulteriori due codici errati: penalità di 5 minuti.

PENALTY

### Avviso di batteria scarica

Sostituire la batteria con una batteria alcalina 9V nuova.

BATTERIA  
SCARICA

### Interrompere un'operazione

Per interrompere il conteggio del tempo di ritardo premere P.

Se si commette un errore inserendo un codice premere P per spegnere il display e ripetere l'operazione.