

Instrucciones de uso cerraduras ePass

Cada operación correcta está indicada por un doble pitido. Cada operación incorrecta está indicada por un pitido prolongado.

Penalización

Cuatro códigos erróneos consecutivos provocan el bloqueo de la cerradura durante 5 minutos. Durante este periodo el led parpadea cada 10 segundos. Terminada la penalización, el teclear 2 códigos erróneos consecutivos provoca un nuevo bloqueo de 5 minutos.

Aviso batería baja

Una serie de pitidos durante la apertura indica que la batería está descargada y debe ser sustituida. Cambiar la batería por una batería alcalina nueva.

Apertura

Introducir el código de apertura (código Manager de fábrica 123456).

Espere el tiempo de retardo si programado: el led parpadea cada 2 segundos.

Un pitido cada 2 segundos indica el termino del retardo el inicio de la ventana de apertura.

Introducir el código de apertura: el teclado emite un doble pitido.

Abrir la puerta durante 4 segundos.

Cambio de código - F0 (la operación debe efectuarse con puerta abierta - cambiar los códigos de fábrica)

Presionar y mantener la tecla 0 hasta el doble pitido.

Introducir el viejo código: el teclado emite un doble pitido.

Introducir el nuevo código: el teclado emite un doble pitido.

Introducir el nuevo código para confirmar: el teclado emite un doble pitido.

Efectuar algunas pruebas de apertura antes de cerrar la puerta.

Instalar un usuario - F1

Presionar y mantener la tecla 1 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: si el usuario está disponible el teclado emite un doble pitido.

Seleccionar el usuario (1-9) a instalar: si el usuario está disponible el teclado emite un doble pitido.

Introducir el código del usuario.

Confirmar el código del usuario.

Eliminar un usuario - F3

Presionar y mantener la tecla 3 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.

Seleccionar el usuario (1-9) a eliminar.

El usuario há sido eliminado.

Test del sistema - F5

Presionar y mantener la tecla 5 hasta el doble pitido.

Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

Por cada tecla correcta y funcionando el teclado emite un doble pitido. Por cada tecla incorrecta o estropeada el teclado emite un pitido prolongado.

Estado de usuarios - F7

Presionar y mantener la tecla 7 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.

Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9 correspondiente a los usuario de la cerradura:

- Doble pitido - usuario instalado.
- Un pitido - usuario eliminado.
- Pitido prolongado - usuario no disponible.

Tiempo de retardo - F9

Presionar y mantener la tecla 9 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.

Introducir los valores del tiempo de retardo y de la ventana de apertura (ej. 01 e 01 para programar 1 minuto de retardo y 1 minuto de ventana).

Confirmar los valores de retardo y ventana (ej. 01 e 01).

Notas para la programación del retardo:

- Valores del tiempo de retardo: 00-99min
- Valores de la ventana de apertura: 01-19min
- El valor del retardo puede ser aumentado en cualquier momento, puede ser disminuido sólo durante la ventana de apertura.