

Istruzioni d'uso serrature con software DIA

Ogni operazione corretta viene segnalata con un doppio beep, ogni operazione incorretta viene segnalata da un beep prolungato.

Penalità

Dopo quattro codici errati la serratura entra in penalità per 5 minuti. Durante la penalità il led lampeggia ogni 10 secondi. Dopo la penalità altri due codici errati faranno ricominciare la penalità.

Avviso di batteria scarica

Una serie di beep durante l'apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire la batteria scarica con una batteria alcalina nuova.

Apertura

Digitare il codice di apertura (codice Manager di default 1-2-3-4-5-6).

Attendere il conteggio del tempo di ritardo se programmato: il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un beep ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo e l'inizio della finestra di apertura.

Digitare il codice di apertura: la tastiera emette un doppio beep.

Aprire la porta entro 4 secondi.

Apertura congiunta

Digitare il primo codice di apertura.

Attendere il conteggio del tempo di ritardo se programmato: il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un beep ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo e l'inizio della finestra di apertura.

Digitare i due codici di apertura richiesti: la tastiera emette un doppio beep.

Aprire la porta entro 4 secondi.

Cambio Codice - F0 (eseguire l'operazione sempre a porta aperta).

Premere e mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.

Digitare il vecchio codice: la tastiera emette un doppio beep.

Digitare il nuovo codice: la tastiera emette un doppio beep.

Digitare il nuovo codice per conferma: la tastiera emette un doppio beep.

Cambiare i codici di default prima dell'utilizzo.

Eseguire una prova di apertura prima di richiudere la porta.

Installare un utente - F1

Premere e mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Digitare l'ID dell'utente da installare (1-9): se l'utente è disponibile la tastiera emette un doppio beep.

Inserire il codice dell'utente (e la chiave Dallas se prevista).

Confermare il codice dell'utente (e la chiave Dallas se prevista).

Se la serratura è programmata con apertura congiunta, il codice di un utente dovrà essere digitato prima di premere e tenere premuto il tasto 1.

Disabilitare/abilitare gli utenti - F2

Premere e mantenere premuto il tasto 2 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Tutti gli utenti sono stati disabilitati/abilitati.

Cancellare un utente - F3

Premere e mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Digitare l'ID dell'utente da installare da cancellare (1-9).

L'utente è stato cancellato.

Se la serratura è programmata con apertura congiunta, il codice di un utente dovrà essere digitato prima di premere e tenere premuto il tasto 3.

Test di funzionamento tastiera e serratura - F5

Premere e mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.

Digitare la sequenza di numeri da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

Per ogni tasto corretto e funzionante la tastiera emette un doppio beep. Per ogni tasto incorretto o non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.

Controllo stato utenti - F7

Premere e mantenere premuto il tasto 7 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager e premere il tasto corrispondente all'utente (1-9).

- Doppio beep – utente installato.
- Singolo beep – utente cancellato.
- Beep prolungato – utente non disponibile.

Tempo di ritardo - F9

Premere e mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep.

Inserire il codice Manager.

Inserire i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (es. 01 e 01 per programmare 1 minuto il ritardo e 1 minuto la finestra di apertura).

Confermare i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (es. 01 e 01).

Note per la programmazione del tempo di ritardo:

- Valori del tempo di ritardo: 00-99min
- Valori della finestra di apertura: 01-19min
- Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento, può invece essere abbassato solo in finestra di apertura.