

MANUAL CERRADURA VISION



Códigos de fábrica (cambiar los códigos de fábrica)

Setup (Master)	5-0-5-0-5-0-5-0
Service	no instalado
Manager	1-2-3-4-5-6
Usuarios (1-9)	no instalados

Apertura

- Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos.
- Espere el tiempo de retardo si programado.
- Tres pitidos cada 2 segundos indican el inicio de la ventana de apertura.
- Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos.

Apertura con override del retardo

- Introducir el código de apertura del usuario override (9).
- Introducir el segundo código y abrir la puerta durante 4 segundos.

Si la cerradura ya está contando el retardo, el código del usuario override (9) puede ser introducido en cualquier momento para realizar la apertura inmediata.

Cambio de códigos (puerta abierta)

- Mantener presionado 0 hasta el doble pitido: introducir el viejo código.
- Introducir y confirmar el nuevo código.

Activar un usuario

- Mantener presionado 1 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Seleccionar el usuario a instalar (1-9).
- Introducir y confirmar el código del usuario.

Para activar el Manager acceder a la función con el código Service.

Gestión de usuarios

- Mantener presionado 2 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Presionar P para visualizar todos los usuarios y ver su estado.
- Presionar 1 para activar el usuario seleccionado: introducir y confirmar el código.
- Presionar 2 para deshabilitar o habilitar el usuario seleccionado.
- Presionar 3 para eliminar el usuario seleccionado.
- Presionar OK para confirmar la operación y salir.

Borrar un usuario

- Mantener presionado 3 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Seleccionar el usuario a eliminar (1-9).

Para borrar el Manager acceder a la función con el código Service.

Test de sistema

- Mantener presionado 5 hasta el doble pitido.
- Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Por cada tecla funcionando el teclado emite un doble pitido.
- Por cada tecla estropeada el teclado emite un pitido prolongado.


Si el teclado no comunica con la cerradura aparece el mensaje: NO COMUNICA.

Cambio código Setup (Master)

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 0.
- Introducir y confirmar el nuevo código Setup.

CODIGO
o o o o o o

ABRIR
CERRADURA



CAMBIAR
o o o o o o

ACTIVAR
o o o o o o

+ ID = 1

ID = 2

X ID = 3

BORRAR
o o o o o o

TEST

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9

Activar Service

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 1.
- Presionar OK para confirmar la operación.
- Introducir y confirmar el nuevo código.

FUNCION
0 1 **3** 5 6 7 9

Borrar Service

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 3.
- Presionar OK para confirmar la operación.

FUNCION
0 1 **3** 5 6 7 9

Resetear la cerradura

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 5. En la pantalla aparece el mensaje: RESETEAR.
- Presionar OK para confirmar la operación.
- Introducir un código de apertura: doble pitido.
- La cerradura ha sido reseteada y está ahora en modo pre-setup.

FUNCION
0 1 3 **5** 6 7 9

RESETEAR

Modo Pre-setup

- Presionar 1 para abrir.
- Código Setup (Master) 5-5-5-5-5-5-5.

Configuración de la cerradura

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup 5-5-5-5-5-5-5.
- En la pantalla aparecen las siguientes opciones (presionar P para cambiar, OK para seleccionar):
 - CHANGE: cambio del código Setup para salir del modo pre-setup y configurar la cerradura.
 - SETUP: controlar (OK) o cambiar (P) la configuración (**trazo grueso** = configuración de fábrica)
 - **DELAY DOWN** - DELAY UP: conteo retardo hacia abajo - arriba.
 - **DUAL NO** - DUAL YES: doble intervención no activada - activada.
 - **DIGITS 6** - DIGITS 7 - DIGITS 8: número dígitos códigos de apertura (6, 7 o 8).

Tiempo de retardo

- Mantener presionado 9 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar la función 9.
- El display visualiza el tiempo de retardo programado: introducir el nuevo valor del retardo (00-99min) y presionar OK.
- El display visualiza la ventana de apertura programada: introducir el nuevo valor de la ventana de apertura (01-19min) y presionar OK.

El retardo puede ser aumentado en cualquier momento, disminuido sólo durante la ventana de apertura.

RETARDO
o o o o o o

RETARDO
05min?

VENTANA
02min?

Cambio de idioma

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma configurado.
- Presionar OK hasta seleccionar el idioma deseado y presionar P para salir.

ENGLISH
ESPANOL?

Versión firmware

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma configurado.
- Presionar P para visualizar el número serial y la versión del firmware.

42C1AH90
VER. 01.01