

SERRATURE PREMIER - 2 UTENTI



Segnalazioni serratura

Operazione corretta: doppio beep. Operazione errata: beep prolungato.

Penalità

Dopo quattro codici errati la serratura entra in penalità per 5 minuti (il led lampeggia ogni 10 secondi). Trascorsi 5 minuti altri due codici errati faranno ricominciare la penalità.

Avviso di batteria scarica

Una serie di beep durante l'apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire la batteria con una batteria alcalina 9V nuova.

Apertura

- Inserire il codice di apertura (Manager di default 1-2-3-4-5-6).
- Attendere il conteggio del ritardo se programmato: il led lampeggia ogni 2 secondi.
- La finestra di apertura è indicata da un segnale acustico ogni 2 secondi.
- Inserire il codice di apertura.
- Aprire la serratura entro 4 secondi.

Cambio codice cambiare i codici con porta aperta

- Mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.
- Inserire il vecchio codice.
- Inserire il nuovo codice.
- Confermare il nuovo codice.

Eseguire una prova di apertura con il nuovo codice prima di chiudere la porta.

Installare l'utente

- Mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- Inserire il codice dell'utente.
- Confermare il codice dell'utente.

Cancellare l'utente

- Mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- L'utente è stato cancellato.

Test di funzionamento tastiera e serratura

- Mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.
- Inserire la sequenza di numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
 - Per ogni tasto funzionante la tastiera emette un doppio beep.
 - Per ogni tasto non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.

Se tastiera e serratura non comunicano non sarà possibile accedere alla funzione.

Tempo di ritardo

- Mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- Inserire i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (es. 01 05).
- Confermare i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (es. 01 05).

Note per la programmazione del tempo di ritardo

- Tempo di ritardo: 00-99min
- Finestra di apertura: 01-19min
- Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento.
- Il ritardo può essere abbassato solo in finestra di apertura.
- Se il tempo di ritardo è già stato programmato l'utente override (9) può essere installato solo in finestra di apertura.