

ISTRUZIONI SERRATURA LEADER



Codici di default (cambiare i codici di default)

Setup	5-0-5-0-5-0-5-0
Manager	1-2-3-4-5-6
Utenti (1-9)	non installati

Apertura

- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.
- Se il ritardo è programmato attendere il conteggio.
- La finestra di apertura è indicata da un segnale acustico.
- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.

Apertura con override del tempo di ritardo

- Inserire il codice dell'utente override (9).
- Inserire il secondo codice e aprire entro 4 secondi.

L'introduzione del codice override durante il conteggio del ritardo consente l'apertura immediata della serratura.

Cambio codice (porta aperta)

- Mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.
- Inserire il vecchio codice.
- Inserire e confermare il nuovo codice.

Installare un utente

- Mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da installare (1-9).
- Inserire e confermare il codice dell'utente.

Abilitare e disabilitare degli utenti

- Mantenere premuto il tasto 2 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager: il display visualizza il primo utente.
- Premere P per scorrere la lista degli utenti e visualizzare il loro stato.
- Premere 2 per abilitare/disabilitare l'utente selezionato.
- Premere OK per confermare l'operazione e uscire.

Cancellare un utente

- Mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep: inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da cancellare (1-9).
- L'utente è stato cancellato.


Test di funzionamento tastiera e serratura

- Mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.
- Inserire la sequenza di numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Per ogni tasto funzionante la tastiera emette un doppio beep.
- Per ogni tasto non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.
- Se tastiera e serratura non comunicano il display visualizza il messaggio PROBLEMA SERRATURA.







Memoria eventi

- Mantenere premuto il tasto 7 fino al doppio beep: inserire il codice Manager (o accedere alla funzione dal menu di Setup selezionando la funzione 7).
- Il display visualizza l'ultima operazione di apertura o chiusura.
- Premere 1 per procedere con gli eventi successivi.

CODICE 0 0 0 0 0 0	RITARDO 00:59
05:59 0 0 0 0 0 0	APRIRE SERRATURA



	CAMBIARE 0 0 0 0 0 0
NUOVO 0 0 0 0 0 0	CONFERMA 0 0 0 0 0 0



- Premere 0 per tornare agli eventi precedenti.
- Premere OK per uscire.

Per scaricare e consultare la memoria eventi su computer richiedere software Audit.

ID= 16:31
16/07/17

Cambio codice Setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup.
- Il display visualizza il simbolo della chiave dallas: premere P.
- Il display visualizza la lista delle funzioni disponibili: premere 0.
- Inserire e confermare il nuovo codice Setup.

FUNZIONE
0 1 3 5 6 7 9

Data e ora (controllare data e ora almeno una volta all'anno)

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup.
- Il display visualizza il simbolo della chiave dallas: premere P.
- Il display visualizza la lista delle funzioni disponibili: premere 6.
- Il display visualizza il menu della data e ora: premere OK.
- Il display visualizza l'ora: introdurre hh:mm:ss e premere OK.
- Il display visualizza la data: introdurre gg/mm/aa e premere OK.

SETUP
0 0 0 0 0 0 0



DATA
ORA

13:20
03/09/18

Controllare data e ora programmati

- Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep: il display visualizza il menu del cambio della lingua.
- Premere P: il display visualizza il numero di serie e la versione firmware.
- Premere P: il display visualizza la data e l'ora impostati.

Programmare il time lock (porta aperta)

Assicurarsi che data e ora della serratura siano programmati correttamente prima di procedere alla programmazione del time lock.

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup.
- Il display visualizza il simbolo della chiave dallas: premere P.
- Il display visualizza la lista delle funzioni disponibili: premere 6.
- Il display visualizza il menu della data e ora: premere P.
- Il display visualizza il menu del time lock: premere OK.
- Il display visualizza la programmazione del time lock (se presente). Esempio: fascia programmata il lunedì dalle 08:00 alle 18:00. Premere P per visualizzare tutta la programmazione, premere OK per modificarla.
- Il display visualizza il messaggio CAMBIARE?
- Premere OK per proseguire con le modifiche o P per uscire.
- Il display visualizza il messaggio TP=? Scegliere la tabella TP desiderata (1, 2, 3 o 4).
- Scorrere la lista delle seguenti opzioni premendo P:
Lun-Ven / Lun-Dom / Sab-Dom / Lun / Mar / Mer / Gio / Ven / Sab / Dom
- Una volta visualizzata l'opzione desiderata premere OK.
- Introdurre l'orario di sblocco (es. 09:00) e quello di blocco (es. 18:30).
- Confermare i valori premendo OK o premere P per cancellare.
- Il display visualizza il messaggio SALVA? Premere OK per salvare (il time lock diventa operativo) o P per annullare.
- Il display visualizza il messaggio ESCI? Premere OK per uscire o P rimanere nel menu tempo.

SETUP
0 0 0 0 0 0 0



DATA
ORA

TIME LOCK

LUN
08:00 18:00

CAMBIARE?

TP=?

LUN-VEN?

LUN-VEN
09:00 18:30?

SALVA?

ESCI?

Cancelare il time lock (porta aperta)

Per cancellare una fascia di time lock introdurre una nuova fascia di durata nulla (stesso orario di sblocco e di blocco) all'interno della fascia che si vuole cancellare (l'orario di sblocco/blocco nullo deve cadere all'interno della fascia oraria che si vuole cancellare).

Per cancellare la fascia TP1 LUN-VEN 08:00-18:00 inserire una nuova fascia TP1 LUN-VEN 09:00-09:00.

LUN-VEN (1) 09:00 09:00

Per cancellare la fascia TP2 SAB 14:00-18:00 inserire una nuova fascia TP2 SAB 17:00-17:00.

SAB (2) 17:00 17:00

Tempo di ritardo

- Mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep: inserire il codice Manager o Service (o accedere alla funzione dal menu di Setup selezionando la funzione 9).
- Il display visualizza il tempo di ritardo programmato: inserire il nuovo tempo di ritardo (00-99min) e premere OK.
- Il display visualizza la finestra di apertura programmata: inserire la nuova finestra di apertura (01-19min) e premere OK.

RITARDO 0 0 0 0 0 0

RITARDO 01 min?

FINESTRA 05 min?

Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento e abbassato solo in finestra di apertura.

Cambio della lingua

- Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep: il display visualizza la lingua attualmente in uso e la successiva lingua disponibile.
- Premere OK per cambiare la lingua.
- Premere P per uscire.

ITALIANO ENGLISH?

Controllo versione firmware

- Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep.
- Il display visualizza il menu del cambio della lingua.
- Premere P: il display visualizza il numero di serie e la versione firmware.

42C1AH90 VER. 01.01

Blocco immediato

- Mantenere premuto il tasto P fino al doppio beep.
- Il display visualizza il menu del blocco immediato.
- Inserire il numero di ore e minuti di blocco (valore massimo 72h59m).
- Premere OK per confermare o P per uscire.
- Il display richiede un codice per confermare l'operazione.
- Inserire un codice valido.
- Il display visualizza data e ora in cui terminerà il blocco.
- Premere OK per confermare o P per annullare l'operazione.

BLOCCA __ h __ m

CONFERMA 00 h 30 m

CODICE 0 0 0 0 0 0

15:35 16/09/17?

Segnalazioni serratura

Operazione corretta: doppio beep. Operazione errata: beep prolungato.

✓ X

Penalità

Quattro codici errati: penalità di 5 minuti. Ulteriori due codici errati: penalità di 5 minuti.

PENALTY

Avviso di batteria scarica

Sostituire la batteria con una batteria alcalina 9V nuova.

BATTERIA SCARICA

Interrompere un'operazione

Per interrompere il conteggio del tempo di ritardo premere P.

Se si commette un errore inserendo un codice premere P per spegnere il display e ripetere l'operazione.