

MANUAL CERRADURA LEADER



Códigos de fábrica (cambiar los códigos de fábrica)

| | |
|----------------|-----------------|
| Setup (Master) | 5-0-5-0-5-0-5-0 |
| Service | no instalado |
| Manager | 1-2-3-4-5-6 |
| Usuarios (1-9) | no instalados |

Apertura

- Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos.
- Espere el tiempo de retardo si programado.
- Tres pitidos cada 2 segundos indican el inicio de la ventana de apertura.
- Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos.

Apertura con override del retardo

- Introducir el código de apertura del usuario override (9).
- Introducir el segundo código y abrir la puerta durante 4 segundos.

Si la cerradura ya está contando el retardo, el código del usuario override (9) puede ser introducido en cualquier momento para realizar la apertura inmediata.

Cambio de códigos (puerta abierta)

- Mantener presionado 0 hasta el doble pitido: introducir el viejo código.
- Introducir y confirmar el nuevo código.

Activar un usuario

- Mantener presionado 1 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Seleccionar el usuario a instalar (1-9).
- Introducir y confirmar el código del usuario.

Gestión de usuarios

- Mantener presionado 2 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Presionar P para visualizar todos los usuarios y ver su estado.
- Presionar 2 para deshabilitar o habilitar el usuario seleccionado.
- Presionar OK para confirmar la operación y salir.

Borrar un usuario

- Mantener presionado 3 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Seleccionar el usuario a eliminar (1-9).

Test de sistema

- Mantener presionado 5 hasta el doble pitido.
- Teclar la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Por cada tecla funcionando el teclado emite un doble pitido.
- Por cada tecla estropeada el teclado emite un pitido prolongado.


Si el teclado no comunica con la cerradura aparece el mensaje: PROBLEMA CERRADURA.

Memoria de eventos

- Mantener presionado 7 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- El display visualiza el último evento de apertura o cierre.
- Presionar 1 para ver el evento sucesivo o 0 para ver el anterior.
- Presionar OK para salir.



CODIGO
o o o o o o

ABRIR
CERRADURA




CAMBIAR
o o o o o o

ACTIVAR
o o o o o o



BORRAR
o o o o o o



TEST
SISTEMA

ID=1 16:30
16/07/17

ID= 16:31
16/07/17

Cambio código Setup (Master)

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 0.
- Introducir y confirmar el nuevo código Setup.

Programar fecha y hora

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- El display visualiza el simbolo de la llave dallas: presionar P.
- Seleccionar la función 6: presionar OK para entrar en el menu fecha y hora.
- Introducir hora, minuto y segundo y presionar OK para confirmar.
- Introducir día, mes y año y presionar OK para confirmar.

Controlar fecha y hora (una vez al año)

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma.
- Presionar P: el display visualiza el número serial y la versión del firmware.
- Presionar P: el display visualiza fecha y hora programadas.

Programar el bloqueo

Controlar que fecha y hora sean programadas antes de programar el bloqueo.

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- El display visualiza el simbolo de la llave dallas: presionar P.
- Seleccionar la función 6.
- El display visualiza el menu de fecha y hora: presionar P.
- El display visualiza el menu de bloqueo: presionar OK.
- El display visualiza la programación del bloqueo (si programado) o el mensaje CAMBIAR? (si no programado).
- Presionar P para controlar toda la programación o presionar OK para modificarla: el display visualiza el mensaje CAMBIAR?
- Presionar OK para modificar el bloqueo o presionar P para salir.
- Presionar P hasta visualizar la opción deseada: LUN-VIE? / / DOM?
- Una vez visualizada la opción deseada presionar OK.
- Introducir hora y minutos correspondientes a el horario de apertura (ej. 09:00) y hora y minutos correspondientes a el horario de cierre (ej. 18:30).
- Confirmar presionando OK o presionar P para cancelar.
- El display visualiza el mensaje GRABAR? Presionar OK para grabar (**el bloqueo será efectivo desde este momento**) o presionar P para anular. El display visualiza el mensaje SALIR?
- Presionar OK para salir o presionar P para quedarse en el menu tiempo.

Eliminar el bloqueo

Para cancelar una tabla de bloqueo introducir una nueva tabla de duración nula al interno de la tabla que se quiere cancelar.

Ejemplo 1: para cancelar la tabla TP1 LUN-VIE desde 08:00 hasta 18:00 programar una nueva tabla TP1 LUN-VIE desde las 09:00 hasta las 09:00.

Ejemplo 2: para cancelar la tabla TP2 SAB desde 14:00 hasta 18:00 programar una nueva tabla TP2 SAB desde las 17:00 hasta las 17:00.

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9



FECHA
HORA

11:40
11/12/18

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9



BLOQUEO

CAMBIAR?

TP=?

LUN-VIE?

LUN-VIE
09:00 18:30?

GRABAR?

SALIR?

LUN-VIE (1)
09:00 09:00

SAB (2)
17:00 17:00

Tiempo de retardo

- Mantener presionado 9 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar la función 9.
- El display visualiza el tiempo de retardo programado: introducir el nuevo valor del retardo (00-99min) y presionar OK.
- El display visualiza la ventana de apertura programada: introducir el nuevo valor de la ventana de apertura (01-19min) y presionar OK.

El retardo puede ser aumentado en cualquier momento, disminuido sólo durante la ventana de apertura.

| |
|------------------------|
| RETARDO o o o o o o |
| RETARDO 05min? |
| VENTANA 02min? |

Cambio de idioma

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma configurado.
- Presionar OK para cambiar el idioma y presionar P para salir.

| |
|---------------------|
| ENGLISH ESPAÑOL? |
|---------------------|

Versión firmware

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma configurado.
- Presionar P para visualizar el número serial y la versión del firmware.

| |
|------------------------|
| 42C1AH90 VER. 01.01 |
|------------------------|

Bloqueo inmediato

- Mantener presionado P hasta el doble pitido.
- Introducir el número de horas y minutos de bloqueo de la cerradura (valor máximo programable 72h59m).
- Presionar OK para confirmar o presionar P para salir.
- Introducir un código válido para activar el bloqueo: el display visualiza fecha y hora en las cuales terminará el bloqueo inmediato.
- Presionar OK para confirmar o presionar P para anular la operación.

| |
|-----------------------|
| BLOQUEAR __h __m |
| CONFIRMA 00 h 30 m |
| CODIGO o o o o o o |
| 15:35 16/09/17? |

Señales cerradura

Operación correcta: doble pitido y mensaje "V". Operación errónea: pitido prolongado y mensaje "X".

| |
|-----|
| ✓ X |
|-----|

Penalización

Cuatro códigos erróneos consecutivos provocan el bloqueo de la cerradura durante 5 minutos. Terminada la penalización, el teclear 2 códigos erróneos consecutivos provoca un nuevo bloqueo de 5 minutos.

| |
|---------|
| PENALTY |
|---------|

Aviso batería baja

Dos pitidos largos y el mensaje de batería baja indican que la batería debe ser sustituida. Cambiar la batería por una batería alcalina nueva de 9V.

| |
|-----------------|
| BATERIA BAJA |
|-----------------|

Detener el retardo

Para detener el retardo presionar P o introducir un código incorrecto.

Error durante la introducción de un código

Si se comete un error al introducir un código, presionar P.