ISTRUZIONI SERRATURA TERMINATOR

Codici di default (cambiare i codici di default)

Setup 5-0-5-0-5-0
Service non installato
Manager 1-2-3-4-5-6
Utenti (1-9) non installati



Apertura

- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.
- Se il ritardo è programmato attendere il conteggio.
- La finestra di apertura è indicata da un segnale acustico.
- Inserire il codice e aprire entro 4 secondi.

CODICE	RITARDO
000000	00:59
05:59	APRIRE
00000	SERRATURA

NUOVO

000000

Apertura con override del tempo di ritardo

- Inserire il codice dell'utente override (9).
- Inserire il secondo codice e aprire entro 4 secondi.

L'introduzione del codice override durante il conteggio del ritardo consente l'apertura immediata della serratura.



CAMBIARE

000000

CONFERMA

000000

INSTALLA

Cambio codice (porta aperta)

- Mantenere premuto il tasto 0 fino al doppio beep.
- Inserire il vecchio codice.
- Inserire e confermare il nuovo codice.

errie e comermare ii nuovo codice.

Installare un utente

- Mantenere premuto il tasto 1 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da installare (1-9).
- Inserire e confermare il codice dell'utente.

Per installare il codice Manager accedere alla funzione con il codice Service.

+ n ID=_?

ID= 1

Gestione degli utenti

- Mantenere premuto il tasto 2 fino al doppio beep.
- Inserire il codice Manager: il display visualizza il primo utente.
- Premere P per scorrere la lista degli utenti e visualizzare il loro stato.
- Premere 1 per installare un utente: inserire e confermare il codice.
- Premere 2 per disabilitare/abilitare un utente installato.
- Premere 3 per cancellare un utente installato.
- Premere OK per confermare l'operazione e uscire.

Cancellare un utente

- Mantenere premuto il tasto 3 fino al doppio beep: inserire il codice Manager.
- Inserire l'ID dell'utente da cancellare (1-9).
- L'utente è stato cancellato.

Per cancellare il codice Manager accedere alla funzione con il codice Service.

CANCELLA 000000

×¶ _{ID = 3}



Test di funzionamento tastiera e serratura

- Mantenere premuto il tasto 5 fino al doppio beep.
- Inserire la sequenza di numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Per ogni tasto funzionante la tastiera emette un doppio beep.

• Per ogni tasto non funzionante la tastiera emette un beep prolungato.

• Se tastiera e serratura non comunicano il display visualizza il messaggio NON RISPONDE.

TEST



Memoria eventi

• Mantenere premuto il tasto 7 fino al doppio beep: inserire il codice Manager o Service (o accedere alla funzione dal menu di Setup selezionando la funzione 7).

ID=1 16:30 16/07/17

ID= 16:31 16/07/17

- Il display visualizza l'ultima operazione di apertura o chiusura.
- Premere 1 per procedere con gli eventi successivi.
- Premere 0 per tornare agli eventi precedenti.
- Premere OK per uscire.

Per scaricare e consultare la memoria eventi su computer richiedere software Audit.

Cambio codice Setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 0.
- Inserire e confermare il nuovo codice Setup.

FUNZIONE **0** 1 3 5 6 7 9

S?

Installare il Service

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 1.
- Premere OK per confermare l'installazione del Service.
- Inserire e confermare il codice del Service.

Cancellare il Service

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 3.
- Premere OK per confermare la cancellazione del Service.



Reset della serratura e pre-setup

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 5.
- Il display visualizza il messaggio RESET.
- Premere OK per confermare l'operazione.
- Inserire un codice valido.
- La serratura è ora in pre-setup e apre premendo il tasto 1.
- Codice di Setup 5-5-5-5-5-5-5

RESET

CODICE 000000

Setup della serratura (serrature in pre-setup)

- Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup 5-5-5-5-5-5.
- Il display visualizza le seguenti opzioni (premere P per passare all'opzione successiva):
- CHANGE: cambio del codice di setup per uscire dalla modalità di pre-setup.
- DATE TIME: impostare data e ora prima del setup.
- SETUP: definire la configurazione della serratura (in grassetto la configurazione di default):

DELAY DOWN - DELAY UP: modalità di conteggio del ritardo.

DUAL NO - DUAL YES: apertura congiunta.

LOCKOUT MANAGER - LOCKOUT ALL: blocco immediato attivabile da Manager o da tutti gli utenti.

DATE DD/MM - DATE MM/DD: formato data Europeo-Americano.

DIGITS 6 - DIGITS 7 - DIGITS 8: numero di cifre dei codici di apertura.

Data e ora (controllare data e ora almeno una volta all'anno)

• Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 6 (o accedere alla funzione mantenendo premuto il tasto 6 fino al doppio beep e inserendo il codice Service).

FUNZIONE 0 1 3 5 **6** 7 9

- Il display visualizza il menu della data e ora: premere OK.
- Il display visualizza l'ora: introdurre hh:mm:ss e premere OK.
- Il display visualizza la data: introdurre gg/mm/aa e premere OK.

Controllare data e ora programmati

• Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep: il display visualizza la data e l'ora impostati.

DATA ORA

11:40 11/12/18

Programmare il time lock (porta aperta)

Assicurarsi che data e ora della serratura siano programmati correttamente prima di procedere alla programmazione del time lock.

• Mantenere premuto il tasto 8 fino al doppio beep: inserire il codice Setup e premere 6 (o accedere alla funzione mantenendo premuto il tasto 6 fino al doppio beep e inserendo il codice Service).

FUNZIONE 0 1 3 5 **6** 7 9

- Il display visualizza il menu della data e ora: premere P.
- Il display visualizza il menu del time lock: premere OK.

• Il display visualizza la programmazione del time lock (se presente). Esempio: fascia programmata il lunedì dalle 08:00 alle 18:00. Premere P per visualizzare tutta la programmazione, premere OK per modificarla.

LUN 08:00 18:00

TIME LOCK

- Il display visualizza il messaggio CAMBIARE?
- Premere OK per proseguire con le modifiche o P per uscire.
- Scorrere la lista delle seguenti opzioni premendo P: Lun-Ven / Lun-Dom / Sab-Dom / Lun / Mar / Mer / Gio / Ven / Sab / Dom

LUN-VEN?

LUN-VEN 09:00 18:30?

CAMBIARE?

- Una volta visualizzata l'opzione desiderata premere OK.
- Introdurre l'orario di sblocco (es. 09:00) e quello di blocco (es. 18:30).
- Confermare i valori premendo OK o premere P per cancellare.
- Il display visualizza il messaggio SALVA? Premere OK per salvare (<u>il time lock diventa operativo</u>) o P per annullare.

SALVA?

• Il display visualizza il messaggio ESCI? Premere OK per uscire o P rimanere nel menu tempo.

ESCI?

Cancellare il time lock (porta aperta)

Per cancellare una fascia di time lock introdurre una nuova fascia di durata nulla (stesso orario di sblocco e di blocco) all'interno della fascia che si vuole cancellare (l'orario di sblocco/blocco nullo deve cadere all'interno della fascia oraria che si vuole cancellare).

Per cancellare la fascia LUN-VEN 08:00-18:00 inserire una nuova fascia LUN-VEN 09:00-09:00.

LUN-VEN 09:00 09:00

Per cancellare la fascia SAB 14:00-18:00 inserire una nuova fascia SAB 17:00-17:00.

SAB 17:00 17:00

Tempo di ritardo

- Mantenere premuto il tasto 9 fino al doppio beep: inserire il codice Manager o Service (o accedere alla funzione dal menu di Setup selezionando la funzione 9).
- Il display visualizza il tempo di ritardo programmato: inserire il nuovo tempo di ritardo (00-99min) e premere OK.
- Il display visualizza la finestra di apertura programmata: inserire la nuova finestra di apertura (01-19min) e premere OK.

Il ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento e abbassato solo in finestra di apertura.

RITARDO

01 min?

RITARDO

FINESTRA

FINESTRA 05 min?

Cambio della lingua e versione firmware

- Mantenere premuto il tasto OK fino al doppio beep: il display visualizza la data e l'ora impostati.
- Premere P: il display visualizza il numero di serie e la versione firmware.
- Premere P: il display visualizza la lingua attualmente in uso e la successiva lingua disponibile.
- Premere OK fino a quando la lingua desiderata sarà selezionata, Premere P per uscire.

ITALIANO ENGLISH?

42C1AH90 VER. 01.01



Blocco immediato

- Mantenere premuto il tasto P fino al doppio beep.
- Il display visualizza il menu del blocco immediato.
- Inserire il numero di ore e minuti di blocco (valore massimo 72h59m).
- Premere OK per confermare o P per uscire.
- Il display richiede un codice per confermare l'operazione.
- Inserire un codice valido.
- Il display visualizza data e ora in cui terminerà il blocco.
- Premere OK per confermare o P per annullare l'operazione.

Segnalazioni serratura

Operazione corretta: doppio beep. Operazione errata: beep prolungato.



CONFERMA

00 h 30 m

15:35

16/09/17?

BLOCCA

__h__m

CODICE

000000

Penalità

Quattro codici errati: penalità di 5 minuti. Ulteriori due codici errati: penalità di 5 minuti.

PENALTY

Avviso di batteria scarica

Sostituire la batteria con una batteria alcalina 9V nuova.

BATTERIA SCARICA

Interrompere un'operazione

Per interrompere il conteggio del tempo di ritardo premere P.

Se si commette un errore inserendo un codice premere P per spegnere il display e ripetere l'operazione.